

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Il vous permet de savourer à tout moment un jus de fruits ou de légumes fraîchement pressé.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Extracteur de jus
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 220 – 240 V / 50 Hz
- Puissance nominale : 260 W
- Durée de fonctionnement : ≥ 2 min
- Vitesse de rotation : 10 000 tours/minute

Description du produit

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Bloc moteur
3. Clip de fixation
4. Collecteur de pulpe
5. Poussoir
6. Couvercle avec goulot de remplissage
7. Collecteur de jus

**Mise en marche**

1. Comme indiqué dans le paragraphe **Nettoyage**, nettoyez tous les éléments avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle, à l'exception du bloc moteur.
2. Séchez l'appareil et réassemblez-le.
3. Placez toujours l'appareil sur une surface sèche et stable.

Utilisation

1. Placez le collecteur de jus sous le goulot d'écoulement, de manière à ce que le goulot entre dans l'ouverture du collecteur de jus.
2. Nettoyez les fruits et/ou légumes et découpez-les en morceaux qui peuvent passer dans le goulot remplissage.

**NOTE :**

N'utilisez pas l'extracteur de jus avec des fruits/légumes très durs ou fibreux. Dénoyautez les fruits comme les cerises, prunes ou pêches avant d'en extraire le jus. Il n'est pas nécessaire d'épépiner les melons, les pommes ou les grains de raisin. Avant de les presser, pelez les fruits/légumes dont la peau n'est pas consommable.

3. Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant.
4. Remplissez le goulot de remplissage de fruits et/ou légumes aux $\frac{2}{3}$ environ. L'appareil dispose d'un système de sécurité intégré : il s'éteint automatiquement s'il est trop rempli.
5. Insérez le poussoir et compressez légèrement les fruits/légumes insérés.
6. Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.
7. Ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance.
8. Appuyez doucement sur poussoir inséré dans le goulot de remplissage.
9. Lorsque le collecteur de pulpe est plein, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. Videz le collecteur de pulpe.

**NOTE :**

Pour éviter une surchauffe de l'appareil, ne l'utilisez pas plus de 20 minutes en continu. Patientez environ 10 à 15 minutes avant de le rallumer.

10. Nettoyez l'appareil immédiatement après chaque utilisation.

Nettoyage

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
2. Retirez le collecteur de jus du goulot d'écoulement.
3. Ouvrez les clips de fixation situés de chaque côté de l'appareil, en appuyant sur la partie inférieure.
4. Retirez le couvercle avec le goulot de remplissage en le tirant vers le haut.
5. Retirez le filtre, en évitant de toucher la râpe située sur le fond du filtre.
6. Retirez ensuite le collecteur de pulpe en le tirant vers le haut.
7. Nettoyez tous les éléments avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle, à l'exception du bloc moteur. Si besoin, vous pouvez nettoyer le bloc moteur avec un chiffon humide ou une éponge.
8. Après avoir séché tous les éléments, réassemblez l'appareil en procédant dans l'ordre inverse du démontage.

Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
Le moteur ne fonctionne pas.	Les clips de fixation ne sont pas correctement enclenchés.	Placez correctement le collecteur de pulpe et le couvercle. Veillez à ce que les clips de fixation s'enclenchent bien.
Le moteur surchauffe, ou une odeur désagréable apparaît.	Vous avez inséré trop de fruits ou de légumes. L'appareil a été utilisé trop longtemps.	Utilisez moins de fruits ou de légumes. Éteignez l'appareil, et attendez environ 10 à 15 minutes avant de le rallumer.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- N'utilisez jamais l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne saisissez jamais les fruits/légumes qui se trouvent dans le goulot de remplissage directement avec vos doigts.
- Ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou un autre élément est endommagé.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le câble ne doit jamais pendre au-dessus d'objets coupants et ne doit pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Après l'utilisation et pendant le nettoyage, débranchez toujours la fiche d'alimentation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez toujours que l'appareil est correctement assemblé.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. Cet appareil n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-3631, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.08.2013